Pr?ctico_2_curaci?n

August 20, 2019

Universidad Nacional de Córdoba - Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación

Diplomatura en Ciencia de Datos, Aprendizaje Automático y sus Aplicaciones

Práctico 2 - Curación

Análisis Exploratorio y Curación de Datos - 2019

Integrante:

• Tarletta Juan

Trabajaremos con un dataset que contiene muestras de aceite extraidas a camiones de minería. Estas muestras son extraíadas a diferentes componentes de los camiones (Motor, Diferencial, etc)

Las muestras se envían a un laboratorio que analiza los diferentes componentes químicos de las mismas (Hierro, Cromo, presencia de Agua, horas de utitización, etc), luego de analizarlas emiten un informe indicando el estado de la muesta, lo que permite a los analistas encontar posibles fallas en los equipos, previmiendo futuras roturas.

El dataset cuenta con X features, siendo las más importantes

- Componente: Indica a que componente pertenece la muestra
- Horas Funcionamiento: Indica la cantidad de horas de funcionamiento del camión (sería como el kilometraje de los camiones)
- Horas del Aceite: Representa la cantidad de horas de utilización del aceite (este dato es importante dado que a medida que, a mayor horas de uso del aceite, el mismo comienza a desgastarse)
- Resultado: (El laboratorio indica si la muestra de aceite está Bien = 1, Regular=2, Mal=3)
- St: Presencia de Hollin en el Aceite
- Al: Presencia de Aluminio en el Aceite
- Fe Presencia de Hierro en el Aceite
- Si Presencia de Silicio en el Aceite
- Na Presencia de Sodio en el Aceite
- Visco: Viscosidad del aceite

NOTA: se modifica le dataset y se incluyen el feature * Fecha de Análisis: Indica cuando fué analizada la muestra por el laboratorio

```
[1]: import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np
import pandas as pd
import seaborn
from IPython.display import display, Markdown
```

```
[2]: seaborn.__version__
```

[2]: '0.9.0'

```
[3]: dataset = pd.read_csv('OilDataSetCuracion.csv')
important_cols= ['Equipo', 'Componente', 'Resultado', 'Horas
→Funcionamiento', 'Horas del Aceite', 'St', 'Al', 'Fe', 'Si', 'Na']
dataset[important_cols]
```

C:\Users\Juan\Anaconda3\envs\diplodatos\lib\sitepackages\IPython\core\interactiveshell.py:3049: DtypeWarning: Columns (0) have
mixed types. Specify dtype option on import or set low_memory=False.
interactivity=interactivity, compiler=compiler, result=result)

| [2]. | | Fauino | Componento | Pogul+odo | \ |
|------|-------|----------------|------------------------------|-----------|---|
| [3]: | 0 | Equipo 1355 | Componente Mando Final TD | 1.0 | \ |
| | | 1355 | Mando Final TD | | |
| | 1 | | | 3.0 | |
| | 2 | 1355 | Masa Derecha | 3.0 | |
| | 3 | 1355 | Motor | 3.0 | |
| | 4 | 1355 | Sist de Dirección | 1.0 | |
| | 5 | 1355 | Sist. Hidráulico | 1.0 | |
| | 6 | 1355 | Sist. Hidráulico | 3.0 | |
| | 7 | 1356 | Mando Final TI | 1.0 | |
| | 8 | 1356 | Masa Izquierda | 1.0 | |
| | 9 | 1356 | Sist de Dirección | 1.0 | |
| | 10 | 1356 | Sist. Hidráulico | 3.0 | |
| | 11 | 1356 | Sist. Hidráulico | 3.0 | |
| | 12 | 1357 | Motor | 1.0 | |
| | 13 | 1359 | Convertidor | 1.0 | |
| | 14 | 1359 | Convertidor | 1.0 | |
| | 15 | 1359 | Convertidor | 1.0 | |
| | 16 | 1359 | Diferencial Trasero | 1.0 | |
| | 17 | 1359 | Diferencial Trasero | 1.0 | |
| | 18 | 1359 | Diferencial Trasero | 3.0 | |
| | 19 | 1359 | Mando Final TD | 1.0 | |
| | 20 | 1359 | Mando Final TD | 3.0 | |
| | 21 | 1359 | Mando Final TD | 3.0 | |
| | 22 | 1359 | Mando Final TD | 3.0 | |
| | 23 | 1355 | Diferencial Trasero | 1.0 | |
| | 24 | 1355 | Diferencial Trasero | 2.0 | |
| | 25 | 1355 | Masa Derecha | 2.0 | |
| | 26 | 1355 | Masa Izquierda | 1.0 | |
| | 27 | 1355 | Transmisión | 1.0 | |
| | 28 | 1356 | Diferencial Trasero | 1.0 | |
| | 29 | 1356 | Motor | 3.0 | |
| | 23 | | riotor | | |
| | 01402 | 0001 | D:f | | |
| | 21403 | 2061 | Diferencial Trasero | 2.0 | |

| 21404 | 206: | 1 Diferencial Tra | asero | | 2.0 | | |
|----------------------|-------------------------|-------------------|-------|------|-------|------|------|
| 21405 | 206: | 1 Mando Fina | al TD | | 2.0 | | |
| 21406 | 206: | 1 Mando Fina | al TD | | 2.0 | | |
| 21407 | 206 | 1 Mando Fina | al TD | | 2.0 | | |
| 21408 | 206 | 1 Mando Fin | al TI | | 1.0 | | |
| 21409 | 206 | 1 Mando Fin | al TI | | 1.0 | | |
| 21410 | 206: | | | | 2.0 | | |
| 21411 | 206 | | | | 2.0 | | |
| 21412 | 206 | | | | 2.0 | | |
| 21413 | 206: | | | | 2.0 | | |
| 21414 | 206 | | | | 2.0 | | |
| 21415 | 206 | - | | | 2.0 | | |
| 21416 | 206: | _ | | | 2.0 | | |
| 21417 | 206 | • | | | 2.0 | | |
| 21417 | 206: | _ | Motor | | 3.0 | | |
| | | | | | | | |
| 21419 | 206: | | Motor | | 3.0 | | |
| 21420 | 206 | | Motor | | 2.0 | | |
| 21421 | 206: | | Motor | | 2.0 | | |
| 21422 | 206: | | | | 1.0 | | |
| 21423 | 206: | | | | 1.0 | | |
| 21424 | 206: | | | | 1.0 | | |
| 21425 | 206: | | | | 2.0 | | |
| 21426 | 206: | | | | 2.0 | | |
| 21427 | 206: | | | | 2.0 | | |
| 21428 | 206: | 1 Transm | isión | | 1.0 | | |
| 21429 | 206: | 1 Transm | isión | | 2.0 | | |
| 21430 | 206: | 1 Transm | isión | | 1.0 | | |
| 21431 | 206: | 1 Transm | isión | | 2.0 | | |
| 21432 | (21432 row(s) affected) |) | NaN | | NaN | | |
| | Horas Funcionamiento l | Horas del Aceite | St | Al | Fe | Si | Na |
| 0 | 21950.0 | 409.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 7.0 | 8.0 |
| 1 | 23153.0 | 424.0 | 0.0 | | 55.0 | 9.0 | 9.0 |
| 2 | 22349.0 | | NaN | 28.0 | | | 16.0 |
| 3 | 21950.0 | 409.0 | 57.0 | 3.0 | 74.0 | 6.0 | 15.0 |
| 4 | 22349.0 | 808.0 | NaN | 2.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
| 5 | 21950.0 | 409.0 | NaN | 1.0 | 8.0 | 22.0 | 4.0 |
| 6 | 28295.0 | NaN | NaN | 1.0 | 164.0 | 18.0 | 3.0 |
| 7 | 28295.0 | NaN | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 8.0 | 5.0 |
| 8 | 27624.0 | 663.0 | NaN | 0.0 | 9.0 | | 0.0 |
| 9 | 27624.0 | 258.0 | NaN | 1.0 | | 4.0 | 4.0 |
| 10 | 27624.0 | 187.0 | NaN | 1.0 | 407.0 | | 19.0 |
| 11 | 28377.0 | 82.0 | NaN | 1.0 | 58.0 | 11.0 | 0.0 |
| 12 | 27876.0 | 263.0 | 24.0 | 1.0 | 12.0 | 2.0 | 8.0 |
| 13 | 43742.0 | 448.0 | NaN | 1.0 | 6.8 | 9.1 | 3.6 |
| 13 14 | 47386.0 | 512.0 | NaN | 2.7 | | 7.1 | 2.6 |
| 1 4 15 | 48300.0 | | | | | 8.3 | |
| 10 | 40300.0 | 914.0 | NaN | 0.1 | 5.6 | 0.3 | 3.7 |

| 16 | 44460.0 | NaN | ${\tt NaN}$ | 0.0 | 20.0 | 5.0 | 7.0 |
|-------|---------|--------|-------------|------|------|------|------|
| 17 | 43505.0 | 2618.0 | NaN | 0.1 | 43.0 | 4.3 | 6.7 |
| 18 | 48626.0 | 326.0 | NaN | 0.1 | 15.1 | 3.3 | 5.8 |
| 19 | 44006.0 | 3119.0 | NaN | 0.1 | 39.9 | 0.8 | 8.1 |
| 20 | 46670.0 | 2374.0 | NaN | 0.1 | 39.1 | 5.3 | 8.2 |
| 21 | 48626.0 | 326.0 | NaN | 0.1 | 16.1 | 3.0 | 5.6 |
| 22 | 48940.0 | 640.0 | NaN | 0.1 | 22.7 | 1.4 | 5.5 |
| 23 | 21950.0 | 409.0 | 0.0 | 0.0 | 16.0 | 7.0 | 9.0 |
| 24 | 22729.0 | 1188.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 10.0 | 8.0 |
| 25 | 21950.0 | 409.0 | NaN | 11.0 | 42.0 | 55.0 | 11.0 |
| 26 | 23153.0 | 424.0 | NaN | 0.0 | 15.0 | 10.0 | 5.0 |
| 27 | 22729.0 | 380.0 | NaN | 1.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 |
| 28 | 27624.0 | 258.0 | NaN | 1.0 | 9.0 | 10.0 | 2.0 |
| 29 | 28295.0 | NaN | 77.0 | 4.0 | 90.0 | 9.0 | 13.0 |
| | | 4007.0 | | | | | |
| 21403 | 30057.0 | 1037.0 | NaN | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 |
| 21404 | 3315.0 | 1295.0 | NaN | 0.0 | 46.0 | 6.0 | 6.0 |
| 21405 | 30057.0 | 1037.0 | NaN | 0.0 | 49.0 | 1.0 | 4.0 |
| 21406 | 4131.0 | 2111.0 | NaN | 0.0 | 65.0 | 8.0 | 7.0 |
| 21407 | 4422.0 | 291.0 | NaN | 0.0 | 28.0 | 3.0 | 6.0 |
| 21408 | 477.0 | 221.0 | NaN | 0.0 | 17.0 | 8.0 | 6.0 |
| 21409 | 2275.0 | 255.0 | NaN | 0.0 | 30.0 | 6.0 | 5.0 |
| 21410 | 30057.0 | 1037.0 | NaN | 0.0 | 50.0 | 1.0 | 4.0 |
| 21411 | 256.0 | 256.0 | NaN | 0.0 | 28.0 | 36.0 | 6.0 |
| 21412 | 2275.0 | 255.0 | NaN | 0.0 | 33.0 | 4.0 | 4.0 |
| 21413 | 3872.0 | 285.0 | NaN | 0.0 | 38.0 | 2.0 | 4.0 |
| 21414 | 3587.0 | 530.0 | NaN | 1.0 | 52.0 | 8.0 | 4.0 |
| 21415 | 4131.0 | 544.0 | NaN | 0.0 | 48.0 | 5.0 | 5.0 |
| 21416 | 4422.0 | 291.0 | NaN | 0.0 | 25.0 | 3.0 | 5.0 |
| 21417 | 5164.0 | 496.0 | NaN | 0.0 | 41.0 | 3.0 | 3.0 |
| 21418 | 2020.0 | 511.0 | 40.0 | 2.0 | 65.0 | 5.0 | 17.0 |
| 21419 | 2541.0 | 521.0 | 53.0 | 2.0 | 69.0 | 6.0 | 9.0 |
| 21420 | 2733.0 | 192.0 | | | 23.0 | 8.0 | |
| 21421 | 4668.0 | 537.0 | 72.0 | 2.0 | 47.0 | 6.0 | 6.0 |
| 21422 | 758.0 | 502.0 | NaN | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 21423 | 1781.0 | 272.0 | NaN | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 |
| 21424 | 2020.0 | 272.0 | NaN | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 |
| 21425 | 256.0 | 256.0 | NaN | 1.0 | 11.0 | 21.0 | 3.0 |
| 21426 | 3872.0 | 3395.0 | NaN | 2.0 | 11.0 | 22.0 | 8.0 |
| 21427 | 4668.0 | 4191.0 | NaN | 2.0 | 10.0 | 13.0 | 6.0 |
| 21428 | 758.0 | 281.0 | NaN | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 4.0 |
| 21429 | 2020.0 | 511.0 | NaN | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 |
| 21430 | 30057.0 | 516.0 | NaN | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 |
| 21431 | 4915.0 | 247.0 | NaN | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 |
| 21432 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| | | | | | | | |

[21433 rows x 10 columns]

Observamos que la última fila es inutil, entonces la eliminamos

- 2) Obtener el tipo de dato de cada feature
- Verificar si las fechas son tomasdas como fechas y en caso contrario convertir a fecha
- Verificar si los números son tomados como números)

[4]: dataset.dtypes

| | V - | |
|------|----------------------|---------|
| [4]: | Equipo | object |
| | Componente | object |
| | Id | float64 |
| | Resultado | float64 |
| | Horas Funcionamiento | float64 |
| | Horas del Aceite | float64 |
| | Fecha de Análisis | object |
| | В | float64 |
| | Nit | float64 |
| | Oxi | float64 |
| | Sul | float64 |
| | St | float64 |
| | V | float64 |
| | Al | float64 |
| | Cr | float64 |
| | Cu | float64 |
| | Fe | float64 |
| | Pb | float64 |
| | Мо | float64 |
| | Ni | float64 |
| | Sn | float64 |
| | Si | float64 |
| | K | float64 |
| | Na | float64 |
| | W | object |
| | F | object |
| | A | object |
| | ISO | object |
| | PQI | float64 |
| | Ba | float64 |
| | Ca | float64 |
| | Mg | float64 |
| | Mn | float64 |
| | P | float64 |
| | Zn | float64 |
| | Ag | float64 |
| | Ti | float64 |
| | V40 | float64 |
| | V100 | float64 |
| | TBN | float64 |

```
TAN float64
IS014 float64
IS04 float64
IS06 float64
```

dtype: object

Observamos que los números son números con decimales, exceptuando "equipo", "componente", que son objetos. Y la fecha de análisi que es tomada como objeto y no como fecha. (No tenemos en cuenta W,F,A)

```
[5]: # Convertimos a la "Fecha de Análisis" en formato datatime

dataset2 = pd.read_csv('OilDataSetCuracion.csv', parse_dates= ["Fecha de

→Análisis"])

dataset2.dtypes
```

| | dataset2.dtypes | | | | | |
|------|----------------------|------------------|--|--|--|--|
| [5]: | Equipo Componente | object object | | | | |
| | Id | float64 | | | | |
| | Resultado | float64 | | | | |
| | Horas Funcionamiento | float64 | | | | |
| | Horas del Aceite | float64 | | | | |
| | Fecha de Análisis | datetime64[ns] | | | | |
| | В | float64 | | | | |
| | Nit | float64 | | | | |
| | Oxi | float64 | | | | |
| | Sul | float64 | | | | |
| | St | float64 | | | | |
| | V | float64 | | | | |
| | Al | float64 | | | | |
| | Cr | float64 | | | | |
| | Cu | float64 | | | | |
| | Fe | float64 | | | | |
| | Pb | float64 | | | | |
| | Mo | float64 | | | | |
| | Ni | float64 | | | | |
| | Sn | float64 | | | | |
| | Si | float64 | | | | |
| | K | float64 | | | | |
| | Na | float64 | | | | |
| | W | object | | | | |
| | F | object | | | | |
| | A | object | | | | |
| | ISO | object | | | | |
| | PQI | float64 | | | | |
| | Ba | float64 | | | | |
| | Ca | float64 | | | | |
| | Mg | float64 | | | | |
| | Mn | float64 | | | | |
| | P | float64 | | | | |
| | | | | | | |

```
Zn
                                  float64
                                  float64
Ag
Τi
                                  float64
V40
                                  float64
V100
                                  float64
TBN
                                  float64
TAN
                                  float64
IS014
                                  float64
IS04
                                  float64
IS06
                                  float64
dtype: object
```

3) Verificar entre que fechas hay muestras de aceite

```
[6]: primer_analisis = dataset2[['Fecha de Análisis']].min()
ultimo_analisis = dataset2[['Fecha de Análisis']].max()
display('El primer análisis se registra en: ',primer_analisis[0], 'El últimou
análisis se registra en: ',ultimo_analisis[0])

'El primer análisis se registra en: '

Timestamp('2017-10-29 00:00:00')

'El último análisis se registra en: '

Timestamp('2019-06-03 00:00:00')
```

4) Verificar si existen registros duplicados

```
[7]: dataset2[dataset2.duplicated()]
```

[7]: Empty DataFrame

Columns: [Equipo, Componente, Id, Resultado, Horas Funcionamiento, Horas del Aceite, Fecha de Análisis, B, Nit, Oxi, Sul, St, V, Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mo, Ni, Sn, Si, K, Na, W, F, A, ISO, PQI, Ba, Ca, Mg, Mn, P, Zn, Ag, Ti, V40, V100, TBN, TAN, ISO14, ISO4, ISO6]
Index: []

[0 rows x 44 columns]

[8]: dataset2[dataset2.index.duplicated()]

[8]: Empty DataFrame

Columns: [Equipo, Componente, Id, Resultado, Horas Funcionamiento, Horas del Aceite, Fecha de Análisis, B, Nit, Oxi, Sul, St, V, Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mo, Ni,

```
Sn, Si, K, Na, W, F, A, ISO, PQI, Ba, Ca, Mg, Mn, P, Zn, Ag, Ti, V40, V100, TBN,
     TAN, ISO14, ISO4, ISO6]
     Index: []
     [0 rows x 44 columns]
       No se observan datos duplicados
      5) Despersonalización de Datos.
       Vamos a suponer que los id de los camiones que se presetan en el datast son datos que permiten
    identificar a los mismos y por un tema de confidencialidad necestiamos despersonalizar este dato
    para hacer público su análisis. Aplicar dos técnicas de despersonalización de datos sobre el dataset
 [9]: #Datos sin anonimizar
     display(dataset2[['Id']].head(5))
              Ιd
       273615.0
    1 294763.0
    2 278700.0
    3 273586.0
    4 278549.0
[10]: #Creamos una funcion para anonimizar
     def anoni1 (column):
         return ((column/3333)-np.mod(13,7))
[11]: #Anonimizamos los datos
     dataset2[['Id']].apply(anoni1).head(5)
[11]:
     0 76.092709
     1 82.437744
     2 77.618362
     3 76.084008
     4 77.573057
[12]: #Creamos otra funcion para anonimizar
     def anoni2 (column):
         return ((column/2222)-np.mod(14,6))
[13]: dataset2[['Id']].apply(anoni2).head(5)
[13]:
                 Ιd
     0 121.139064
```

1 130.656616
 2 123.427543
 3 121.126013

4 123.359586

```
[14]: #Le aplicamos la anonimidad a todo el data set
     dataset2[['Id']] = dataset2[['Id']].apply(anoni1)
```

Vale aclarar que existen diferentes (infinitas) formas de "Anonimizar" los datos, ya que a fin de cuenta lo que se aplica es una 'función' que transforme los mismos. Ej: MD5,SHAx,HILL...

6) Revisar las etiquetas de los feature y renombrar aquellas que contengan caracteres "no ascci" que pudieran traer probleams en el procesamiento

```
[15]: columnas_antes = dataset2.columns.astype('unicode')
     columnas_antes.values
[15]: array(['Equipo', 'Componente', 'Id', 'Resultado', 'Horas Funcionamiento',
            'Horas del Aceite', 'Fecha de Análisis', 'B', 'Nit', 'Oxi', 'Sul',
            'St', 'V', 'Al', 'Cr', 'Cu', 'Fe', 'Pb', 'Mo', 'Ni', 'Sn', 'Si',
            'K', 'Na', 'W', 'F', 'A', 'ISO', 'PQI', 'Ba', 'Ca', 'Mg', 'Mn',
            'P', 'Zn', 'Ag', 'Ti', 'V40', 'V100', 'TBN', 'TAN', 'ISO14',
            'ISO4', 'ISO6'], dtype=object)
[16]: #Modificamos las columnas a "ascii", remplazando los caracteres que nos traerán
      →problemas con un signo de pregunta '?'
     columnas_despues = columnas_antes.str.encode("ascii", errors = "replace")
     columnas_despues.values
[16]: array([b'Equipo', b'Componente', b'Id', b'Resultado',
            b'Horas Funcionamiento', b'Horas del Aceite', b'Fecha de An?lisis',
            b'B', b'Nit', b'Oxi', b'Sul', b'St', b'V', b'Al', b'Cr', b'Cu',
            b'Fe', b'Pb', b'Mo', b'Ni', b'Sn', b'Si', b'K', b'Na', b'W', b'F',
            b'A', b'ISO', b'PQI', b'Ba', b'Ca', b'Mg', b'Mn', b'P', b'Zn',
            b'Ag', b'Ti', b'V40', b'V100', b'TBN', b'TAN', b'IS014', b'IS04',
            b'ISO6'], dtype=object)
       7) Valores faltantes
       Determinar que porcentaje de datos faltantes existen en el feature Fe y Na Completar los datos
    faltantes con la media
[17]: dataset[['Id', 'Fe', 'Na']].count()
[17]: Id
           21432
```

```
Fe
      20693
Na
      20690
dtype: int64
```

[18]: dataset[dataset.duplicated(['Id'])]

[18]: Empty DataFrame Columns: [Equipo, Componente, Id, Resultado, Horas Funcionamiento, Horas del Aceite, Fecha de Análisis, B, Nit, Oxi, Sul, St, V, Al, Cr, Cu, Fe, Pb, Mo, Ni, Sn, Si, K, Na, W, F, A, ISO, PQI, Ba, Ca, Mg, Mn, P, Zn, Ag, Ti, V40, V100, TBN, TAN, ISO14, ISO4, ISO6] Index: []

```
[0 rows x 44 columns]
```

```
[19]: total_datos = dataset[['Id']].count().values[0]+1
     total_Fe = dataset[['Fe']].dropna().count().values[0]
     total_Na = dataset[['Na']].dropna().count().values[0]
     porc_falt_Fe = abs(((100*total_Fe)/total_datos)-100)
     porc_falt_Na = abs(((100*total_Na)/total_datos)-100)
     display('Total de datos',total_datos, 'Total de datos de Hiero', total_Fe, u
      →'Porcentaje faltante de datos de Hierro (Fe)', porc_falt_Fe, 'Total de datos<sub>U</sub>
      →de Sodio',total_Na, 'Porcentaje faltante de datos de Sodio⊔
      →(Na)',porc_falt_Na)
    'Total de datos'
    21433
    'Total de datos de Hiero'
    20693
    'Porcentaje faltante de datos de Hierro (Fe)'
    3.452619791909669
    'Total de datos de Sodio'
    20690
    'Porcentaje faltante de datos de Sodio (Na)'
    3.46661689917417
[20]: | #Completamos los datos faltantes de hierro y Sodio con sus respectivas medias
     display(dataset[['Na']].fillna(dataset[['Na']].mean()).dropna().
      -count(),dataset[['Fe']].fillna(dataset[['Fe']].mean()).dropna().count())
     dataset2[['Na']] = dataset[['Na']].fillna(dataset[['Na']].mean()).dropna()
     dataset2[['Fe']] = dataset[['Fe']].fillna(dataset[['Fe']].mean()).dropna()
```

Na 21433 dtype: int64

Fe 21433 dtype: int64

```
[21]: #'Eliminamos' la última fila y guardamos
dataset2 = dataset2.iloc[:21432,]
dataset2.to_csv('dataset_intro.csv')
```

Eliminamos la última fila (solo nos aporta ruido), y guardamos nuestro dataset para utilizarlo en el próximo práctico